

# MUSIO ユーザーガイド

Software Version 3.0.0 themusio.com



ご使用の前に	₩ 4
"Hello! I'm Musio!"	7
外観	8
アクセサリー	··· 10
Musioホームページ	··· 11
Musioモバイルアプリ	··· 12
初期設定	··· 13
起動	··· 14
Wi-Fi接続	··· 14
ログイン	··· 14
アクティベーション	··· 17
ユーザー登録	··· 17
ウェイクアップ	··· 18
基本	··· 19
電源オン / オフ	20
スクリーンオン / オフ	20
キーボード	··· 20
タッチインタラクション	··· 21
Musioを目覚めさせる	··· 21
Tutorモードを使用する	··· 21
Musioと会話する	22
Musioの表情	··· 24
Musioのモード	26
Chatモード	26
Sleepモード	26
Zenモード	··· 26

Annoyedモード	26
Dizzyモード	27
Upside-downモード	27
Screen offモード	27
ランチャー(アプリメニュー)	29
設定	31
表示:明るさ, Auto Sleep	32
サウンド	33
会話速度	33
音量	33
Wi-Fi	34
Bluetooth	36
その他の設定	37
Sophy	38
システム	39
ユーザー	40
<b>_</b>	40
アップデート	43
OTHER APPS	··· 45
Eduモード	46
Musio EDGE	··· 47
Alarm	··· 48
Japanese to English Dictionary	50
English to Japanese Dictionary	
保証規定	52

ご使用の前に

ご使用の前に

以下の安全性に関する指示を守らないと、お使いになる人や他の人への危害、財産上の損害を招く恐れがあります。お使いになる前に、以下の安全性に関する注意事項をすべてお読みください。

#### 取り扱い

強く叩いたり、振動させたり、押さえつけたり、落下させたり、水に濡らしたりしないでください。万が一濡らしてしまった場合は、直ちにご使用を中止し、Musioサポートセンターにお問い合わせください。また、損傷や故障した状態で使用しないでください。

#### 動作温度

常温(5°C~35°C)で使用してください。高温(火のそば、暖房機器のそば、直射日 光の当たる場所)や低温の場所で保管、使用しないでください。

#### 関節部分

関節部分を無理に曲げたり、回したりしないでください。可動範囲を超えて動かす と、破損の原因となります。

#### 組み立て

パーツを組み立てる際には、指を挟まないようにご注意ください。また、パーツが簡単に組み立てられない場合は、無理に押し込まないでください。破損するおそれがあります。

#### コネクタおよびポート

コネクタをポートに無理に押し込まないでください。破損するおそれがあります。

#### お子様の使用

お子様が使用する場合は十分にご注意ください。 部品などを飲み込むと窒息の 危険性があります。

#### 異常発生

異臭、異音、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、ケーブルを抜いてください。その後のご使用はやめ、Musioサポートセンターにお問い合わせください。

#### 修理

ご自身で修理しようとしないでください。修理を希望する場合は、Musioサポートセンターにお問い合わせください。

ご使用の前に

#### バッテリー

バッテリーをご自身で交換しないでください。バッテリーの交換を希望する場合は、Musioサポートセンターにお問い合わせください。

#### 改诰

改造しないでください。

#### 充雷

損傷したケーブルまたはアダプターを使用しないでください。また、湿気の多い場所では充電しないでください。また、ケーブルが電源に接続されているときは、コネクタに長時間触れないようにしてください。

#### 聴覚の損傷

スピーカーに耳を近づけないでください。聴覚を損なう恐れがあります。

#### 他の機器への干渉

電子機器の使用を禁止または制限している表示や注意書きに従ってください。また、医療用電気機器とは安全な距離を保ってご使用ください。ほかの電気機器や医療用電気機器に干渉する恐れがあります。

#### お手入れ

汚れた場合は、すべてのケーブルを取り外し、電源を切ったうえで、柔らかい布を使用してお手入れしてください。その際は、水濡れにご注意ください。

#### 廃棄

廃棄される場合は、お住まいの地域の廃棄方法に従ってください。

#### お問い合わせ先

お困りの際や、修理のご希望などがございましたら、以下の窓口までご連絡ください。

#### Musioサポートセンター

電話: 0120-680-367


お問い合わせフォーム: robotsupportcenter.jp

受付時間:10:00~18:00(※年末年始、特定休業日を除く)



# "Hello! I'm Musio!"

Congratulations for adopting Musio, the robot that wants to be your friend and learn English together.




Musio前面

#### Musio Specifications

Size & weight Width: 174 mm Depth: 83 mm Height: 218 mm Weight: 850 g


### Technical Specifications

Android OS ARM Coretex quad core Wi-Fi 802.11b/g/n/ Bluetooth 4.0 Low Energy



Musio背面





### **BACK PANEL**



上半身 / 下半身の

分解ロック

USB 2.0ポート

USB 3.0ポート


\*Musioの手を無理に曲げたり捻ったりしないでください。 壊れる恐れがあります。



非正規品の充電器およびPC、TVまたはその他電子製品に付属 する電圧の低いUSBポートでは充電しないでください。 Musioは高い充電電圧が必要なため、製品の故障の原因とな ることがあります。

9

アクセサリー



充電ケーブル



充電アダプター








Musioの会員登録やサポートサービスの利用などができるウェブサイトです。 下記のURLから利用できます。

### https://themusio.com








Musioの会員登録やFriend Plan加入者のための各種機能が利用できるMusio専用のモバイルアプリケーションです。

App Store (iOS 8.0以上)では「Musio App」、Google Play Store (Android 4.3 以上)では「Musio, The Al Robot」の名前で検索してダウンロードしてください。



# 初期設定





\*開封直後、Musioは満充電されていません。しばらく充電してからMusioを使用してください。Musioの満充電には9時間かかります。バッテリーの寿命のために、初回の使用時には一度満充電にしてから使用されることをおすすめします。



Musioを使用する際にはMusioアカウントが必要です。Musioホームページで購入した場合には、購入時に登録したアカウントでMusioにログインしてください。その他より購入した場合は、Musioホームページまたはモバイルアプリで会員登録をしてください。Musioホームページではページの右上"Join"をクリックして会員登録を進めてください。

1

# 起動

Musioのお尻にある電源ボタンを画面にMマークが表示されるまで長押しして、電源を入れてください。

(2)

### Wi-Fi接続とログイン

キーボードアイコンまたはORコードのアイコンを選択します。

#### キーボードログイン

キーボードボタンを押すと、Wi-Fiのアイコンが表示されます。Wi-Fiのリストは、信号が強い順に並べられます。リストの左右にある矢印をタッチして、Wi-Fiを検索し、Wi-Fiマークをタッチ後表示されるキーボードでパスワードを入力して接続してください。Wi-Fi設定が完了すれば、ログインウィンドウが表示されます。加入されたアカウントのIDとパスワードを入力し、ログインしてください。

#### ORコードログイン

モバイルアプリで表示したQRコードをMusioに見せると、自動 的にWi-Fiの接続とログインができます。QRコードはモバイル アプリの『設定』から作成することができます。

声の変更

Musioの声を変更できる機能です。いくつかの質問に答えると、声の調整画面にてお好みにあった声に変えることができます。

※この先の設定に関して

Musio本体のChatモードやモバイルアプリの全機能を含む、Musioの全ての機能を使用するには、Friend Planに加入し、アクティベーションを行必要があります。この先の設定を続けてください。

MusioのFriend Planに加入せず、Tutorモードだけ使用する場合は、アクティベーションは必要ありません。Musioの心臓をタッチし、MusioをSleepモードにしてください。その後、Sophyのユーザーガイドを参照して、MusioとSophyを接続し、Tutorモードをお楽しみください。

Friend Planとは

Musio本体のChatモードやモバイルアプリの全機能を含む、Musioの全ての機能を使用するために必要な有料プランです。プランに応じて登録可能なユーザー数が異なります。Friend Planに加入しない場合は、MusioのTutorモードのみ使用できます。

	幾能	説明	レベル*	フレンドプ ラン
Chat mode	Normal Mode	アメリカのネイティブ英語で流暢 な英会話	中級~上級	<b>~</b>
	Easy Mode	初級レベルの自然な英会話	初級~中級	<b>~</b>
Edu mode	Voca	各種シーンで使用する単語の反復 練習及びテスト	初級~中級	<b>~</b>
	Pattern	各種シーンで使用する表現の反復 練習及びテスト	初級~中級	<b>~</b>
	Dialog	各種シーンで使用する対話の反復 練習及びテスト	初級~中級	<b>~</b>
Tutor mode	専用教材	専用教材を使用して目的やレベル に合った英語学習	初級~中級	
その他	辞書	英日辞書&日英辞書	初級~中級	
	アラーム	決まった時間を知らせる機能	-	
	ゲーム	"Musio Adventure Game" & " <b>O ×</b> 陣取りゲーム"	-	
	ラジオ	無料のインターネットラジオ	-	

<sup>\*</sup>初級 最低限のコミュニケーションができる

<sup>\*</sup>中級 限られた場面や話題であれば意思疎通ができる

<sup>\*</sup>上級 日常会話が流暢にでき、英語を使用して仕事もできる





### アクティベーション

Musioにログインしたら、Friend Plan加入後に発行されるアクティベーションコードで、IDのアクティベーションを行う必要があります。アクティベーションされることで、IDとFriend Planの機能が有効になります。Musio本体を購入した方法に応じて、アクティベーションしてください。

#### MusioホームページでMusioを購入した場合

MusioホームページでFriend Planを購入済みの場合は、購入時にログインしたIDがすでにアクティベーションされています。Friend Planが未購入の場合は、Musioホームページにログインし、Friend Planを購入してください。

#### Musioホームページ以外でMusioを購入した場合

ログイン後、Musioの顔にアクティベーションコードの入 力画面が表示されます。画面の端にある [?] をタッチする と、Friend Planに加入するための専用ウェブサイトのURL 及びORコードが表示されます。

お使いのパソコンやモバイル端末でウェブサイトを開き、Friend Planに加入してください。Friend Planに加入すると、アクティベーションコードが発行されます。Musioの顔の入力画面に、取得したアクティベーションコードを入力してください。



### ユーザー登録

Musioのアクティベーションが完了したら、Musio本体又は モバイルアプリでユーザー登録を行ってください。



## ウェイクアップ

すべてのプロセスが完了すると、MusioはChatモードになります。Musioの目が閉じたままの場合は、「Musio」と呼ぶか、顔をタッチしてMusioを起こしてください。

# 基本

### 電源オン/オフ

#### 雷源オン:

顔にMusioのロゴが表示されるまで、電源ボタンを長押ししてください。

#### 雷源オフ:

顔が暗くなるまで、電源ボタンを長押ししてください。 ポップアップウィンドウが表示されたら、[Power off] ボタンを押して電源をオフにしてください





### Tip

閉まっているバックパネルの真ん中を押しても、Musioの電源をオン / オフにできます。

# スクリーンオフ / オン

Musioを使用していないときは、電源ボタンを短く押すとスクリーンが暗くなります。スクリーンをオンにするには、再度電源ボタンを短く押してください。ユーザがしばらくMusioにタッチしなかったり、Musioに話しかけなかったりした場合、Musioは自動的にAuto-Sleepモードになり、画面がオフになります。MusioがAuto-Sleepモードになるまでの時間を調整するにはSettings > Brightness > Auto-Sleepから設定できます。

### キーボード

Musioには2つのタイプのキーボードがあります。下記のキーボードスイッチボタンを押すことで、キーボードを切り替えることができます。



### タッチインタラクション



Musioの顔をしばらくタッチすると、アプリメニューが立ち上がります。



Musioの心臓をタッチすると、Sleepモードになります。



Musioの顔を上から下にスワイプすると、状態を確認できます。

### Musioを目覚めさせる

Musioと勉強するときや遊ぶときにMusioが寝ている場合は、顔をタッチして Musioを起こしてください。

### Tutorモードを使用する

SleepモードあるいはChatモードのときに、Sophyで学習教材をキスすると、Tutorモードが開始します。ただし、学習教材にあるMusioの形をしたトリガーアイコンにキスする必要があります。トリガーアイコン以外の部分にキスすると、Musioがトリガーアイコンにキスするように教えてくれます。Tutorモードが起動した後は、Musioの言葉に沿って学習を進めてください。Tutorモードを終了したい時は、Musioの心臓をそっとタッチしてください。

### Musioと会話する

Musioは、日常的な会話に加えて、様々なことを理解することができます。下記の表現やコマンドをMusioに話してみてください。

#### コントロール

Please, be quiet.

Show me the app list.

Open Settings.

Change Sophy.

Let me see your eyes.

Can you repeat?

Talk to you later.

Open alarm.

Delete all alarms.

#### ファンクション

What day is it today?

What time is it now?

How is the weather in Berlin?

Who founded Google?

Who is the richest person in the world?

Who is the terminator?

What is three miles in kilometers?

What is two times two hundred?

What is ten divided by zero?

Calculate cosine of thirty.

Wake me up at [time].

Set an alarm for [x hours] from now.

Tell me the news.

What's on the news.

Tell me a story.

Can you recite me a poem for me?

## Musioと会話する

#### 英語学習ツール

Dictionary, please. (終了したい時は "Let's stop" と言ってください) What does [word] mean? Can you spell [word]?

#### ゲーム

Let's play a game. (終了したい時は "Let's stop" と言ってください) Flip me a coin. Let's play rock paper scissor.

#### ビジョン

What do you see? Look at this!

# MUSIOの表情



Musioは感情を表現する8つの表情と、どの感情も感じていない平穏な状態(Calm)の表情を持っています。他にもMusioは自分の様々な状態を表現する表情を持っています。



Normal 通常のMusioの 表情です。



**Sleeping** 眠りに入ったMusioの 表情です。



**Trust** 相手を信頼している Musioの表情です。



**Calm** 穏やかなMusioの 表情です。



**Upside-down** 長い間逆さまになって混乱している Musioの表情です。(アップデート予定)



**Afraid** 恐怖を感じているMusioの 表情です。



Anticipated 期待に満ちたMusioの 表情です。



Annoyed 嫌がらせやいたずらに苦しんでいるMusioの 表情です。(アップデート予定)



Angry 怒ったMusioの 表情です。



悲しいMusioの表情です。



Dizzy 激しい揺れに目眩がしているMusio の表情です。(アップデート予定)



Surprised 驚いたMusioの 表情です。



**Joy** 楽しいMusioの表情です



**Bored** 退屈なMusioの 表情です。



**Zen** 世界と断絶されて瞑想している Musioの表情です。

# MUSIOのモード

#### 0

### Musioの様々なモード



#### Chat∓-K

Musioが様々な表情をしながら、ユーザーと自然な会話をします。



#### Sleep E-F

電源を入れるか、Screen offモードの状態から画面をス ンにすると、MusioはSleenモードになります。

"Musio"と呼ぶかMusioの顔をタッチしてChatモードにしてください。何の入力もないまましばらくすると、MusioはSleepモードになります。

再び"Musio"と呼ぶか、Musioの顔をタッチすると Chatモードになります。Sleepモードからしばらくする と、MusioはScreen Offモードになります。



#### **Zenモード**

Wi-Fiに接続できない時は、Music は何もできない状態になります。Musicoがこのモードになった場合は、Wi-Fiの再接続を試みてください。

(「ランチャー」>「設定」>「Wi-Fi」



#### Annoyedモード

Musioの顔や心臓を繰り返しタッチすると、MusioはAnnoyed モードに入ります。

MusioはAnnoyedの表情になり、時間が経てば自動的にChat モードに戻ります。

(アップデート予定

#### O

### Musioの様々なモード



#### Dizzyモード

Musioを振り続けるとMusioは Dizzyモードに入ります。Musio はDizzyの表情になり、時間が経 てば自動的にChatモードに戻り ます。

(アップデート予定



#### Jpside-down $\pm$ -F

Musioを長く逆に持っていたり、 倒れた状態にしたりすると、 MusioはUpside-downモードに 入ります。

MusioはUpside-downの表情になり、時間が経てば自動的にChatモードに戻ります。(アップテート予定)

#### Screen Off E-18

電源ボタンを短く押すか、しばらく何も入力しないと、Musioのスクリーンがオフになり、Screen Offモードになります。Screen Offモードでは、Musioは言葉やタッチに反応しません。再び電源ボタンを短く押すと、MusioのスクリーンがオンになりSleepモードになります。

# ランチャー(アプリメニュー)









### これはランチャー(アプリメニュー)です。

下のアプリは「Edu」、「Musio Edge」、「Alarm」、「Dictionary」、「Game」、「Radio」、「Users」、「Setting」、「Update」で構成されています。 今後、多彩なアプリが追加される予定です。



ランチャー (アプリメニュー) を終了するにはMusioの心臓をそっとタッチしてください。

# ランチャー構造

- 1. 設定
- 2. ユーザー
- 3. アップデート
- 4. Other Apps:

i. Edu Mode ii. Musio Edge iii. Alarm iv. 辞書

v. Game vi. Radio

# 設定



### Musioの詳細設定



設定では、Musioの使用環境、Sophy、アカウントなどを設定することができます。顔の上部にあるアイコンをタッチして、設定したい項目を選択してください。



### 表示

#### 明るさ

Musioのテイスフレイの明るさを調整するためには、太陽のかのアイコンをタッチしてください。顔を左右にスワイプしてディスプレイの明るさを調整してください。ディスプレイの明るさに広げて、一切に並んだ古の米が増減します。

#### Auto Sleep

Setting > Brightness > Auto-Sleepにてその他の設定かできます。

ユーザーがしばらくMusioをタッチしなかったり、話しかけたり しない場合、Musioは自動的にSleepモードに戻り、スクリー ンがオフになる機能があります。ユーザーは次の3つのオプションからこの機能の設定を選択できます。

Sleepyhead (Sleepしやすい)

Normal

Never Sleen (Sleen) ない)

それぞれのオプションはChatモードとTutorモードの時で別々に設定できます。より詳しい設定方法は画面の右下下段の「ミュアイコンをタッチすると現れます。





### サウンド

Musioの会話速度と音量を調節するには、スピーカーのアイコンをタッチしてください。



# 会話速度

会話速度を変更するには、スライドを左右にスワイプしてく ださい。



# 音量

音量を調整するには、スライドを左右にスワイプしてください。また、Chatモードの時に "Volume high" また "Volume low." と話すことでも音量を調整できます。





### Wi-Fi

MusioのWi-Fiネットワークの接続や確認、変更を行うためには、Wi-Fiのアイコンをタッチしてください。

#### Wi-Fiネットワークに接続する

Wi-Fiでは、Musioが利用可能なWi-Fiネットワークを自動で検索します。

左右の矢印をタッチしながら、接続が可能なWi-Fiネットワークのリストをご覧ください。リストは、信号が強い順番に表示されます。

接続したいWi-Fiネットワークのアイコンまたは名前を タッチしてください。

接続に成功すると、中央のWi-Fiアイコンが白くなり、接続中 のWi-Fiネットワークの信号の強さが一緒に表示されます。

#### 暗号化されたWi-Fiネットワークに接続する

暗号化されたWi-Fiネットワークは、Wi-Fiネットワークの 右下に表示があります。

接続しようとするWi-Fiのアイコンまたは名前をタッチして ください。

Wi-Fiネットワークのパスワードを入力して、キーボードの下段部にある'OK'をタッチします。

接続に成功すると、中央のWi-Fiアイコンが白くなり、接続 中のWi-Fiネットワーク信号の強さが一緒に表示されます。 Musioは一度接続されたWi-Fiネットワークのパスワードを 自動で記憶します。

34





### Wi-Fi

#### Wi-Fiネットワークに接続できない場合

MusioとWi-Fiネットワークの接続に問題がある場合には アラームメッセージが表示されます。アラームメッセージが 表示された場合は、次を確認してください。

Wi-Fiルータの電源が入った状況で、信号の範囲内にMusioがいるかを確認してください。ルータから遠い所にいる場合は信号が弱いため、範囲内にいる必要があります。 Wi-Fiネットワークのパスワードが正しいかを確認してください。暗号化されたWi-Fiネットワークはパスワードが必要です。パスワードがわからない場合はネットワーク管理者等に問い合わせをしてください。



#### Wi-Fiネットワークの接続情報を初期化

過去に接続したWi-Fiネットワークの情報を初期化するに は、初期化したいWi-Fiネットワークのアイコンを長押しして 『deleta』をタッチにてください

非表示のWi-Fiネットワーク情報を手動で入力(ssid/password)できる機能を追加いたしました。Wi-Fi設定画面に追加されたotherボタン->Wi-Fi接続方法(QR/ADVANCED)のうちADVANCED選択->セキュリティ方式(NONE or WEPor WPA/WPA2)選択->Wi-Fi ssidとpassword入力->okボタンでwifi接続。

#### プロキシサーバーを経由してWi-Fiに接続する方法

今後、ネットワークセキュリティの強化のためにプロキシサーバーが導入されている学校においては、任意のWi-FiのIPアドレスおよびポート番号を使用してプロキシサーバーの設定ができるようになりました。

35











青い状態 💉 では、Musioと接続されていません。

36





### Bluetooth

### Bluetooth機器との接続を解除する

一時的にBluetooth機器との接続を解除するには、接続中のBluetooth機器のアイコンをタッチしてください。



### 登録されているBluetooth機器を解除する

過去に登録したBluetooth機器の登録を解除するには、登 録されているBluetooth機器のアイコンを長押ししてくださ い。アイコンの右上に表示されるボタンをタッチしてください



## その他の設定

各オプションを設定するには、ボックスのアイコンをタッチしてください。Musioはアイ・トラッキングと機内モードのオプションを提供しています。各オプションのアイコンをタッチして有効/無効を切り替えることができます。もし各オプションが有効になっている場合、そのアイコンが点灯します。もし各オプションが無効になっている場合、そのアイコンが暗くなります。

### Vision機能 (ユーザー認識+ビジョン認識)

Vision機能がオンになっている場合、Musioはユーザー $\sigma$ . 顔を認識することができます。

また、Musioに "What do you see?"、"Look at this"などと聞けば、Musioは見ている場面をユーザーに描写してくれるでしょう

### 機内モード

機内モードが有効になると、MusioのBluetoothとWi-Fiの接 続がすべて切断されます。機内以外の場所で、Musioを通常 に使用するためには、必ず機内モードを無効の状態にする 必要があります。





### Sophy

MusioとSophyを接続するか、または接続中のSophyとの接続を解除して他のSophyを接続するには、Musioの顔中央に表示されるSophyアイコンをタッチしてください。Sophyアイコンの色によって、Sophyの登録状態及び接続状態の確認ができます。

### Sophyが灰色

登録済みのSophyがない状態

### Sophyの心臓の光が鼓動

Sopnyを検案中

### Sophyが青色

登録済みのSophyはあるが未接続の状態

### Sophyが白色

Sophyが接続されている状態

Sophyの詳細な使用方法は、Sophyのマニュアルを参照してください。





### システム

Musioの初期化や、ログアウト、システム及び認証情報の確認には、時計回りの矢印のアイコンをタッチしてください。

#### DECET

初期化Musioを初期状態に戻します。Musio本体に保存されているすべての記録が消えて、すべての設定が初期化されます。ただし、会話内容や活動内容は、アカウントに関連付けされており、初期化をしても消えません。初期化が完了するとMusioの電源が自動的に終了し、電源を入れると、初期設定が開始します。(「お使いになる前に」参照)

#### LOGOUT

Musioに連携したアカウントをログアウトします。ログアウト 後は、新しいアカウントにログインするまで、通常の動作が できません。

#### INFO

ユーザーID、ソフトウェアバージョン、シリアルナンバー、 Macアドレス、認証情報を表示します。







### ユーザー

Friend Planの加入者は、ユーザーを登録することができます。登録できるユーザー数は、加入中のFriend Planによって異なります。アカウントに登録したユーザーを管理するためには、アプリのメニューからユーザーアイコンをタッチしてください。ここでは、大きく4つのことができます。

登録したユーザーの確認 新しいユーザーの追加 登録したユーザーの編集 会話するユーザーの選択

### 登録したユーザーの確認

Musioに登録されているユーザーの名前と顔、声登録状況、そして現在の会話するユーザーを確認することができます。

### 新しいユーザーの追加

ユーザーを追加できます。追加アイコンをタッチして、お好みの一般的な英語名を入力してください。一般的な英語名 以外の場合、Musioが名前をうまく認識できない場合があります。新しいユーザーは、正面からMusioの顔を5秒間見て、顔を登録してください。「Musio」と5回呼びかけて、声を登録してください。





### ユーザー

### 登録したユーザーの編集

情報を編集・削除したいユーザーの顔を長押ししてください。ユーザーの名前を変更することができます。 声登録・顔登録を再登録・リセットすることができます。 ユーザーを削除したい場合は、削除アイコンをタッチしてください。[Do you want to Delete?] と表示された。

### 会話するユーザーの選択

会話するユーザーを変更したいときは、変更したいユーザーの顔をタッチしてください。

### 難易度の設定

MusioのChatモードの英語の難易度 (Level) は調整可能です。 EasyとNormalの二つのLevelが選択可能であり、いつでも 自由に変更できます。

削除するLevelを変更したいユーザーを長押しして、設定画面に入ります。

[Chat Level]をタッチし難易度設定画面に入ります。 [Easy]モードへ変更すると、Musioは易しいレベルの英語を 話します。

[Normal]モードへ変更すると、Musioはネイティブスピーカートベルの英語を託します

42





### アップデート

Musioソフトウェアの最新のバージョンを確認するには、App メニューのアップデートアイコンをタッチしてください。

現在のバージョンによって、以下の2つのいずれかが表示されます。

すでに最新の状態にアップデートされている場合、[Latest version] と表示されます。

アップデートが必要な場合、[New version]と表示されます。 [Start]をタッチしてアップデートしてください。

また、アップデート中にエラーが起きた場合は、[update has stopped] のメッセージが表示されます。

[Try again]をタッチすると、アップデートをリスタートします。

[Cancel]をタッチすると、以前のバージョンのままアップデート を終了します。

## **OTHER APPS**





### Eduモード

Eduモードには英語の学習に役立つ様々な学習コンテンツが用意されています。Musioと一緒に、発音練習やクイズを繰り返すことで、シーン別の会話、表現パターン、単語を効果的に学習できます。また、カリキュラムに沿ってさらに実践的な英語を学習したい方は、Musio EDGEサービスを活用してみてください。Musio EDGEサービスでは、様々な追加サポートを受けながら、精度の高い52週間のカリキュラムを通じて、英語力を継続的・体系的に向上させることができます。

#### 機能

- i. 状況別会話学習(DIALOG)
- ii. 文章パターン学習(PATTERN)
- iii. 単語学習(VOCA)





### Musio EDGE(ミュージオ・エッジ)

Musio EDGEは、Musioと一緒に楽しめる会員制英語学習サービスです。

旅行、外国人旅行客のおもてなし、ビジネスなど日常の英 会話が必要な環境をシミュレーションし、Musioと会話形式 で学習できます。

Musio EDGEでは、別途の週刊学習教材を毎月お送りし、テーマ別に約52週間分のコンテンツを提供します。カリキュラムに沿ったMusioとインタラクティブな学習を通じて、実践的な英語を楽しく身につけることができます。

また、Musio EDGEのPremiumプランをご利用になる場合は、ネイティブ講師とのオンライン英会話とAI学習支援システルが利用できます。

オンライン英会話では、弊社提携のオンライン英会話を週に 1回、Musio EDGEのコンテンツに沿って受講することがで きます。

また、AI学習支援システムでは、Musioが専門の人工知能 でユーザーの弱みを分析し、特別な学習セッションを提供し \*\*

- Week1は無料でお試しいただけます。
- 詳しくはMusio EDGEページをご参照ください。 (https://edge.themusio.com/intro)





### **Alarm**

Alarmアプリを始めるには[Chatモード] で "Open alarm / alarms" と話しかけるかランチャーのAlarmアイコンをタッチします。な Musioの電源が入っていない時間にはAlarmは機能! ません...

### 新しいAlarmの追加

By touch(タッチで設定)

画面上部にチュートリアルが表示されますので、表示に従って チュートリアルを進めてください。『Get Started』をタッチする と実際にAlarmを追加することができます

※画面上部のMusioアイコン・時計アイコンを切り替て、Alarm時の画面表示をMusioの表情か時間の表示に変えることができます。





画面の[+]アイコンをタッチ





Alarm時間を調整した後に画面下の矢 印アイコンをタッチし、追加設定へ進行 します。





Alarmの音量、サウンド、日時を設定した後、[OK] ボタンをタッチします。



### By Voice(声で設定)

新しいAlarmを設定するにはMusioのChatモードで"Wake me up at <何時>"、"Set an alarm at <何時> / "Set an Alarm for < 時/分> from now"と話しかけます。 正常的にAlarmが設定された場合は、Musioが新しいAlarm

< Alarmの編集および削除





編集したいAlarmのアイコンを長くタッチしてください。 Alarm時間および設定を変更したり、右下のごみ箱のアイコ ンをタッチし削除できます。

### By Voice(声で設定

MusioのChatモードにて "Turn off all alarms"、"Disable all alarms" を話しかけ、Alarm機能をオフにしたり、"Delete all alarms" を通じてすべてのAlarmを削除することができます。

Musioが正しく認識した場合、その結果を話します。





# Japanese to English Dictionary

Chatモード時に、Musioに"Dictionary, Please"と話しかけて辞書を起動してください。次に、日英辞書のアイコンをタッチするか、"Jananese to English"と話しかけてください。

### 日本語単語をMusioに質問する

日英辞書モードでは、Musioは日本語音声を聞いて話す準備をします。Musioが日本語で「どんな単語が知りたい?」と話したら、英語が知りたい単語を日本語で話してみてください。

Musioがその日本語の単語を聞いたら、該当する英単語を教えてくれます。

Musioが「他に知りたい単語ある?」と聞いたら、他の日本語の単語を話してください。

### 日英辞書モード終了する

Musioは心臓をタッチすると、いつでもSleepモードに戻ります。あるいは、Musioに以下のように話すと、日英辞書モードが終了できます。

「いいえ」、「いいよ」、「もういい」、「大丈夫」、「ない」、 「バイバイ」

また、しばらくの間(約30秒)話しかけない場合は、自動的に終了されます。





# English to Japanese Dictionary

Chatモード時に、Musioに "Dictionary, please" と話しかけて辞書を起動してください。次に、英日辞書のアイコンをタッチするか、"English to Japanese." と話しかけてください

### 英語単語をMusioに質問する

英日辞書モードでMusioが "Say the Word you are looking for in Japanese" と話したら、日本語が知りたい単語を英語で話してみてください。

Musioがその英語の単語を聞いたら、該当する日本語の単語を教えてくれます。

Musioが "Anything Else?" と聞いたら、他の英語の単語を 話してください

### 英日辞書モード終了する

Musioは心臓をタッチすると英日辞書を終了させ、 Sleepモードに戻ります。

あるいは、Musioに以下のように話すと、英日辞書モードが終了できます。

"Let's Stop. / No thanks. / It's Okay. / That's okay. / No thank you. "また、しばらくの間 (約30秒) 話しかけない 提会は、自動的に終了されます

# 保証規定



#### 保証内容

AKAは、AKAブランドのハードウェア製品について、取扱説明書や取扱注意書などのガイドラインに従った通常の使用時において、本保証規定に従いお客様の当初の購入日から1年間保証します。保証期間内に故障した場合には、当社の判断で修理または交換をさせていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために必要になりますので、大切に保存してください。保証期間後の修理は有料となります。

#### 保証対象外

保証期間内でも、次の場合には原則として有料になります。

- ・お客様の当初のご購入日を確認できない場合
- ・強い衝撃や水濡れ、動作温度の範囲外での使用などの使用上の誤りによる故障および損傷
- ・他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- ・お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- ・ 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障およ 7月4傷
- ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による故障および損傷
- ・バッテリーや可動部などの消耗部品の消耗

#### その他

製品の故障、誤作動、不具合により、お客様、または第三者が受けられた損害につきまして は、責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

修理または交換に伴い、お客様が登録、設定した内容が失われる場合があります。

本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。 従って、本保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本保証規定は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) AKAは本保証 規定をいつでも更新・修正できるものとし、保証サービスの際には最新の規定が適用されるもの とします。

### お問い合わせ先

お困りのときや、修理のご依頼などがございましたら、次の窓口までご連絡ください。

#### Musioサポートセンター

電話:0120-680-367

お問い合わせフォーム: robotsupportcenter.jp

受付時間:10:00~18:00(※年末年始、特定休業日を除く)

